

COOKS

professional



Electric Salt and Pepper Mill

Product Code: G2141 • G2142 • G2143 • K392 • K417 • K444 • K491
• K728 • K730 • K732 • K734 • K1008 • K1009

After Sales Support
care@cooksprofessional.co.uk

For correct usage, please read these instructions carefully
before use and keep in a safe place for future reference.

REGISTER NOW FOR EXTENDED 2-YEAR WARRANTY

When you buy direct from the Cooks Professional website your free 2-year warranty is automatically applied upon purchase (no further action required). If you purchased your product through a different retailer website you can register your product for an extended 2-year warranty by visiting www.cooksprofessional.co.uk/extended-warranty or scan the QR code.



COOKS

professional

INTRODUCTION

Congratulations!

You have made an excellent choice with the purchase of this quality Cooks Professional product.

By doing so you now have the assurance and peace of mind which comes from purchasing a product that has been manufactured to the highest standards, performance and safety.

We want you to be completely satisfied with your purchase, so this Cooks Professional product is backed by our comprehensive manufacturer's guarantee and an outstanding after sales service through our dedicated Customer Care team.

We hope you enjoy using your product for many years to come.

Colours available:



SILVER



WHITE



ORANGE



TEAL



COPPER



GREY



RED



GRAPHITE



BLACK



BLUE



BLACK/
WHITE



PINK



GREEN

GENERAL INFORMATION AND SAFETY WARNINGS

- Be sure to insert the batteries correctly, observing the correct polarities.
- Dispose of batteries in the correct manner and not with household waste.
- Do not expose batteries to any heat source.
- Keep batteries out of the reach of children and pets.
- 4 x AA batteries required (not included).
- Always keep the mills clean and void contact with water.
- Only suitable for sea salt and whole peppercorns.
- Not suitable for commercial purposes.

INSERTING THE BATTERIES

1. Remove the battery cover from the top of the mill by gently twisting anticlockwise and then pulling it upwards.
2. Insert 4 x AA batteries (not included), taking care to observe the correct polarities.
3. Replace the battery cover.

FILLING THE MILL

1. Remove the battery cover from the top of the mill by gently twisting anticlockwise and pulling upwards.
2. Detach the upper housing to by holding the clear base and pulling the battery unit upwards.
3. Fill with peppercorns or sea salt.
4. Reattach the battery unit, ensuring that it has clicked securely into place.
5. Reattach the battery cover and lock into place.
6. Twist the upper section and lock into position.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Simply press the button on the top of the mill.
- To adjust the coarseness of the salt and pepper, simply adjust by twisting the dial on the base of the mill.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Wipe with a soft cloth. Do not expose the mill to water.

GUARANTEE

Please do not return this product without first emailing our Customer Services at:

care@cooksprofessional.co.uk

Thank you for purchasing this product, which has been made to demanding high quality standards and is guaranteed for domestic use against manufacturing faults for a period of 12 months from the date of purchase.

This guarantee does not affect your statutory rights. If your product fails due to a defect in material or workmanship during this period, please return it to the place of purchase. Normal wear and tear is not covered under the guarantee. Any guarantee is invalid if the product has been misused or subject to neglect or an attempted repair other than by our own service centre. Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specification without prior notice.

EXTENDED 2 YEAR WARRANTY

WHEN YOU BUY DIRECT FROM THE COOKS PROFESSIONAL WEBSITE YOUR FREE 2 YEAR WARRANTY IS AUTOMATICALLY APPLIED UPON PURCHASE.

If you purchased your product through a different retailer you can register your product for an extended 2-year warranty by visiting our website www.cooksprofessional.co.uk/extended-warranty. The product must be registered, along with your contact information within 14 days of purchase. For full terms and conditions please visit our website.

After Sales Customer Service: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Please retain for future reference. Colours and contents may vary. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. Please note that all products with the symbol below must be recycled



ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Batterien unbedingt korrekt einsetzen und auf die richtige Polarität achten.
- Batterien ordnungsgemäß entsorgen und nicht über den Hausmüll.
- Batterien keiner Hitze aussetzen.
- Batterien von Kindern und Haustieren fernhalten.
- 4 x AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die Mühlen stets sauber halten und keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- Nur für Meersalz und ganze Pfefferkörner geeignet.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

BATTERIEN EINSETZEN

1. Die Batterieabdeckung oben an der Mühle entfernen, indem Sie sie vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abziehen.
2. 4 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen und dabei auf die richtige Polarität achten.
3. Die Batterieabdeckung wieder aufsetzen.

DIE MÜHLE BEFÜLLEN

1. Die Batterieabdeckung oben an der Mühle entfernen, indem Sie sie vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abziehen.
2. Das obere Gehäuse abnehmen, indem Sie den transparenten Sockel festhalten und die Batterieeinheit nach oben abziehen.
3. Mit Pfefferkörnern oder Meersalz befüllen.
4. Die Batterieeinheit wieder anbringen und sicherstellen, dass sie hörbar einrastet.
5. Die Batterieabdeckung wieder anbringen und einrasten lassen.
6. Das obere Teil aufsetzen und in Position einrasten lassen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Einfach die Taste oben an der Mühle drücken.
- Um den Mahlgrad von Salz und Pfeffer anzupassen, einfach den Regler am Boden der Mühle drehen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Mit einem weichen Tuch abwischen. Die Mühle keinem Wasser aussetzen.

GARANTIE

Bitte senden Sie dieses Produkt nicht zurück, ohne vorher unseren Kundenservice per E-Mail zu kontaktieren: care@cooksprofessional.co.uk

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts, das nach anspruchsvollen Qualitätsstandards gefertigt wurde und bei häuslichem Gebrauch für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler garantiert ist.

Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Sollte Ihr Produkt während dieses Zeitraums aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfallen, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück. Normale Abnutzung und Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt unsachgemäß verwendet, vernachlässigt oder von einer anderen Stelle als unserem eigenen Servicecenter repariert wurde. Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, die Produktspezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

ERWEITERTE 2-JAHRES-GARANTIE**WENN SIE DIREKT ÜBER DIE COOKS PROFESSIONAL WEBSITE KAUFEN, WIRD IHRE KOSTENLOSE 2-JAHRES-GARANTIE AUTOMATISCH BEIM KAUF AKTIVIERT.**

Wenn Sie Ihr Produkt über einen anderen Händler gekauft haben, können Sie es für eine erweiterte 2-Jahres-Garantie registrieren, indem Sie unsere Website www.cooksprofessional.co.uk/extended-warranty besuchen. Das Produkt muss zusammen mit Ihren Kontaktdaten innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf registriert werden. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website. Kundenservice nach dem Kauf: E-Mail: care@cooksprofessional.co.uk

Bitte zur späteren Verwendung aufbewahren. Farben und Inhalte können abweichen. Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recyclinghinweisen. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte mit dem untenstehenden Symbol recycelt werden müssen.



INFORMAZIONI GENERALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Accertarsi di inserire correttamente le batterie, osservando la corretta polarità.
- Smaltire le batterie in modo corretto e non con i rifiuti domestici.
- Non esporre le batterie a fonti di calore.
- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Sono necessarie 4 batterie AA (non incluse).
- Mantenere sempre pulite le macine ed evitare il contatto con l'acqua.
- Adatto solo per sale marino e grani di pepe interi.
- Non adatto per scopi commerciali.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

1. Rimuovere il coperchio della batteria dalla parte superiore del macinino ruotandolo delicatamente in senso antiorario e tirandolo verso l'alto.
2. Inserire 4 batterie AA (non incluse), facendo attenzione a rispettare le polarità corrette.
3. Riposizionare il coperchio della batteria.

RIEMPIRE IL MULINO

1. Rimuovere il coperchio della batteria dalla parte superiore del macinino ruotando delicatamente in senso antiorario e tirando verso l'alto.
2. Staccare l'alloggiamento superiore tenendo la base trasparente e tirando l'unità batteria verso l'alto.
3. Riempire con grani di pepe o sale marino.
4. Rimontare l'unità batteria, assicurandosi che sia scattata saldamente in posizione.
5. Rimontare il coperchio della batteria e bloccarlo in posizione.
6. Ruotare la sezione superiore e bloccarla in posizione.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Basta premere il pulsante sulla parte superiore del mulino.
- Per regolare la ruvidità del sale e del pepe, regolare semplicemente ruotando la manopola sulla base del macinino.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire con un panno morbido. Non esporre il mulino all'acqua.

GARANZIA

Si prega di non restituire questo prodotto senza aver prima inviato un'e-mail al nostro servizio clienti all'indirizzo: care@cooksprofessional.co.uk

Grazie per aver acquistato questo prodotto, realizzato secondo elevati standard qualitativi e garantito per uso domestico contro i difetti di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Questa garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali. Se il prodotto si guasta a causa di un difetto di materiale o di fabbricazione durante questo periodo, si prega di restituirlo al punto vendita. La normale usura non è coperta dalla garanzia. Qualsiasi garanzia non è valida se il prodotto è stato utilizzato in modo improprio o soggetto a negligenza o un tentativo di riparazione non effettuato dal nostro centro di assistenza. A causa del continuo miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Servizio clienti post vendita: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Conservare per riferimenti futuri. I colori e i contenuti possono variare.

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio. Si prega di notare che tutti i prodotti con il simbolo riportato di seguito devono essere riciclati.



INFORMACIÓN GENERAL Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de insertar las pilas correctamente, observando las polaridades correctas.
- Deseche las pilas de forma correcta y no con la basura doméstica.
- No exponga las pilas a ninguna fuente de calor.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Se requieren 4 pilas AA (no incluidas).
- Mantenga siempre los molinos limpios y evite el contacto con el agua.
- Solo apto para sal marina y granos de pimienta enteros.
- No apto para fines comerciales.

INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Retire la tapa de la batería de la parte superior del molino girándola suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj y luego tirando hacia arriba.
2. Inserte 4 pilas AA (no incluidas), teniendo cuidado de observar las polaridades correctas.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

LLENANDO EL MOLINO

1. Quite la tapa de la batería de la parte superior del molino girándola suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando hacia arriba.
2. Separe la carcasa superior sujetando la base transparente y tirando de la unidad de batería hacia arriba.
3. Rellene con granos de pimienta o sal marina.
4. Vuelva a colocar la unidad de la batería, asegurándose de que haya hecho un clic en su lugar.
5. Vuelva a colocar la tapa de la batería y asegúrela en su lugar.
6. Gire la sección superior y asegúrela en su posición.

INSTRUCCIONES DE USO

- Simplemente presione el botón en la parte superior del molino.
- Para ajustar el grosor de la sal y la pimienta, simplemente ajuste girando el dial en la base del molinillo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie con un paño suave. No exponga el molino al agua.

GARANTIZAR

No devuelva este producto sin antes enviar un correo electrónico a nuestro Servicio de atención al cliente a: care@cooksprofessional.co.uk

Gracias por adquirir este producto, que ha sido fabricado con altos estándares de calidad y está garantizado para uso doméstico contra defectos de fabricación durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no afecta a sus derechos legales. Si su producto falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra durante este período, devuélvalo al lugar donde lo compró. El desgaste normal no está cubierto por la garantía. Cualquier garantía no es válida si el producto ha sido mal utilizado o sujeto a negligencia o intento de reparación que no sea por parte de nuestro propio centro de servicio. Debido a la mejora continua del producto, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Servicio postventa al cliente: Correo electrónico: care@cooksprofessional.co.uk

Consérvelo para referencia futura. Colores y contenidos pueden variar.

Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje. Tenga en cuenta que todos los productos con el siguiente símbolo deben reciclarse.



ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Zorg ervoor dat u de batterijen correct plaatst en let op de juiste polariteit.
- Gooi batterijen op de juiste manier weg en niet bij het huisvuil.
- Stel batterijen niet bloot aan warmtebronnen.
- Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- 4 x AA-batterijen vereist (niet inbegrepen).
- Houd de molens altijd schoon en voorkom contact met water.
- Alleen geschikt voor zeezout en hele peperkorrels.
- Niet geschikt voor commerciële doeleinden.

PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

1. Verwijder het batterijdeksel van de bovenkant van de molen door het voorzichtig tegen de klok in te draaien en vervolgens omhoog te trekken
2. Plaats 4 x AA-batterijen (niet meegeleverd) en let daarbij op de juiste polariteit.
3. Plaats het batterijklepje terug.

DE MOLEN VULLEN

1. Verwijder het batterijdeksel van de bovenkant van de molen door het voorzichtig tegen de klok in te draaien en omhoog te trekken.
2. Maak de bovenste behuizing los door de doorzichtige basis vast te houden en de batterij omhoog te trekken.
3. Vul met peperkorrels of zeezout.
4. Bevestig de batterijeenheid opnieuw en zorg ervoor dat deze stevig op zijn plaats is geklikt.
5. Plaats het batterijklepje terug en vergrendel het.
6. Draai het bovenste gedeelte en vergrendel het op zijn plaats.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk gewoon op de knop bovenop de molen.
- Om de grofheid van het zout en de peper aan te passen, past u deze eenvoudig aan door aan de draaiknop op de voet van de molen te draaien.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Veeg af met een zachte doek. Stel de molen niet bloot aan water.

GARANTIE

Retourneer dit product niet zonder eerst een e-mail te sturen naar onze klantenservice op:

care@cookspprofessional.co.uk

Dank u voor de aankoop van dit product, dat gemaakt is volgens veeleisende hoge kwaliteitsnormen en gegarandeerd is voor huishoudelijk gebruik tegen fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Als uw product tijdens deze periode defect raakt vanwege een materiaal- of fabricagefout, breng het dan terug naar de plaats van aankoop. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Elke garantie vervalt als het product verkeerd is gebruikt of onderhevig is geweest aan verwaarlozing of een poging tot reparatie anders dan door ons eigen servicecentrum. Vanwege voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Klantenservice na verkoop: E-mail: care@cookspprofessional.co.uk

Gelieve te bewaren voor toekomstig gebruik. Kleuren en inhoud kunnen variëren.

Afgedankte elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar er voorzieningen zijn. Neem contact op met uw lokale overheid of winkelier voor recyclingadvies.

Houd er rekening mee dat alle producten met het onderstaande symbool moeten worden gerecycled.



INFORMACJE OGÓLNE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
- Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, a nie razem z odpadami domowymi.
- Nie wystawiaj baterii na działanie źródeł ciepła.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Wymagane 4 baterie AA (brak w zestawie).
- Zawsze utrzymuj młynki w czystości i unikaj kontaktu z wodą.
- Nadaje się tylko do soli morskiej i całych ziaren pieprzu.
- Nie nadaje się do celów komercyjnych.

WKŁADANIE BATERII

1. Zdejmij pokrywę baterii z górnej części młynka, delikatnie przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie pociągając ją do góry.
2. Włóż 4 baterie AA (brak w zestawie), zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
3. Załóż pokrywę baterii.

NAPEŁNIANIE MŁYNA

1. Zdejmij pokrywę baterii z górnej części młynka, delikatnie przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągając do góry.
2. Odłącz górną obudowę, trzymając przezroczystą podstawę i pociągając baterię do góry.
3. Napełnij ziarnami pieprzu lub solą morską.
4. Ponownie zamocuj akumulator, upewniając się, że został prawidłowo zatrzasknięty.
5. Załóż ponownie pokrywę baterii i zablokuj ją.
6. Obróć górną część i zablokuj na miejscu

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Po prostu naciśnij przycisk na górze młynka.
- Aby wyregulować grubość soli i pieprzu, wystarczy przekręcić pokrętło na podstawie młynka.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wytrzyj miękką ściereczką. Nie wystawiaj młynka na działanie wody.

GWARANCJA

Prosimy nie zwracać tego produktu bez uprzedniego wysłania e-maila do naszego Działu Obsługi Klienta na adres: care@cooksprofessional.co.uk

Dziękujemy za zakup tego produktu, który został wykonany zgodnie z wymagającymi wysokimi standardami jakości i jest objęty gwarancją do użytku domowego obejmującą wady produkcyjne przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Jeśli produkt ulegnie awarii z powodu wady materiałowej lub wykonawczej w tym okresie, należy zwrócić go do miejsca zakupu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją. Jakakolwiek gwarancja jest nieważna, jeśli produkt był niewłaściwie używany, zaniedbany lub podjęto próbę naprawy w inny sposób niż przez nasze własne centrum serwisowe. W związku z ciągłym ulepszaniem produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Posprzedażowa obsługa klienta: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Proszę zachować na przyszłość. Kolory i zawartość mogą się różnić.

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi tam, gdzie istnieją takie udogodnienia. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Należy pamiętać, że wszystkie produkty oznaczone poniższym symbolem muszą zostać poddane recyklingowi.



VŠEOBECNÉ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně a dbejte na správnou polaritu.
- Baterie likvidujte správným způsobem a nelikvidujte je s domovním odpadem.
- Nevystavujte baterie žádnému zdroji tepla.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Jsou vyžadovány 4 x AA baterie (nejsou součástí balení).
- Vždy udržujte mlýnky čisté a zabraňte kontaktu s vodou.
- Vhodné pouze pro mořskou sůl a celý pepř.
- Nevhodné pro komerční účely.

VLOŽENÍ BATERIÍ

1. Odstraňte kryt baterie z horní části mlýnku jemným otočením proti směru hodinových ručiček a poté jej vytáhněte směrem nahoru.
2. Vložte 4 x AA baterie (nejsou součástí dodávky), přičemž dbejte na správnou polaritu.
3. Nasad'te kryt baterie.

NAPLNĚNÍ MLÝNU

1. Odstraňte kryt baterie z horní části mlýnku jemným otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením nahoru.
2. Oddělte horní kryt tak, že přidržíte průhlednou základnu a vytáhnete bateriovou jednotku směrem nahoru.
3. Naplňte kuličkami pepře nebo mořskou solí.
4. Znovu připojte bateriovou jednotku a ujistěte se, že zapadla bezpečně na místo.
5. Nasad'te zpět kryt baterie a zajistěte jej na místě.
6. Otočte horní část a zajistěte ji na místě.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Jednoduše stiskněte tlačítko na horní straně mlýnku.
- Chcete-li nastavit hrubost soli a pepře, jednoduše nastavte otočením voliče na základně mlýnku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Otrěte měkkým hadříkem. Nevystavujte mlýnek vodě.

ZÁRUKA

Nevracejte prosím tento produkt, aniž byste nejprve poslali e-mail našemu zákaznickému servisu na adresu: care@cookspprofessional.co.uk

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek, který byl vyroben podle náročných standardů kvality a je zaručen pro domácí použití proti výrobním vadám. Po dobu 12 měsíců od data nákupu.

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva. Pokud váš produkt během této doby selže kvůli vadě materiálu nebo zpracování, vraťte jej prosím na místo nákupu.

Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje. Jakákoli záruka je neplatná, pokud byl výrobek používán nesprávně nebo byl zanedbán nebo se pokusil o opravu jinak než v našem vlastním servisním středisku. Vzhledem k neustálému zlepšování produktu si vyhrazujeme právo změnit specifikaci produktu bez předchozího upozornění.

Poprodejní zákaznický servis: E-mail: care@cookspprofessional.co.uk

Uschovejte prosím pro budoucí použití. Barvy a obsah se mohou lišit.

Odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Recyklujte tam, kde existuje zařízení. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce. Vezměte prosím na vědomí, že všechny produkty s níže uvedeným symbolem musí být recyklovány.



INFORMATIONS GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous d'insérer les piles correctement, en respectant les polarités correctes.
- Jetez les piles de manière appropriée et non avec les ordures ménagères.
- N'exposez pas les piles à une source de chaleur.
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- 4 piles AA requises (non incluses).
- Gardez toujours les moulins propres et évitez tout contact avec l'eau.
- Convient uniquement pour le sel marin et les grains de poivre entiers.
- Ne convient pas à des fins commerciales.

MISE EN PLACE DES PILES

1. Retirez le couvercle de la batterie du haut du moulin en le tournant doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis en le tirant vers le haut.
2. Insérez 4 piles AA (non incluses), en prenant soin de respecter les polarités correctes.
3. Remplacez le couvercle de la batterie.

REMPLEISSAGE DU MOULIN

1. Retirez le couvercle de la batterie du haut du moulin en tournant doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en tirant vers le haut.
2. Détachez le boîtier supérieur en tenant la base transparente et en tirant la batterie vers le haut.
3. Remplir de grains de poivre ou de sel marin.
4. Remettez la batterie en place, en vous assurant qu'elle s'enclenche bien en place.
5. Remettez le couvercle de la batterie et verrouillez-le en place
6. Tournez la section supérieure et verrouillez-la en position.

MODE D'EMPLOI

- Appuyez simplement sur le bouton sur le dessus du moulin.
- Pour ajuster la grosseur du sel et du poivre, ajustez simplement en tournant la molette située à la base du moulin.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Essuyez avec un chiffon doux. Ne pas exposer le moulin à l'eau.

GARANTIE

Veuillez ne pas retourner ce produit sans avoir d'abord envoyé un e-mail à notre service client à: care@cooksprofessional.co.uk

Merci d'avoir acheté ce produit, qui a été fabriqué selon des normes de qualité élevées et est garanti pour un usage domestique contre les défauts de fabrication pour un période de 12 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Si votre produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant cette période, veuillez le retourner au lieu d'achat. L'usure normale n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie est invalide si le produit a été mal utilisé ou fait l'objet d'une négligence ou d'une tentative de réparation autre que par notre propre centre de service. En raison de l'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

Service client après-vente: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Veuillez conserver pour référence future. Les couleurs et les contenus peuvent varier.

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Veuillez noter que tous les produits avec le symbole ci-dessous doivent être recyclés.



Cooks Professional Limited

Unit 1

Dolbedwyn, Newchurch

Kington, Powys

HR5 3QQ

UK

care@cooksprofessional.co.uk

EU Responsible Person

(EU regulatory contact only)

eucomply OÜ

Pärnu mnt 139b-14

11317 Tallinn, Estonia

hello@eucompliancepartner.com

+33 757690241

Share your purchase with us on social media and tag
@cooksprofessional to be featured!



We'd like to know what you think!

We'd be very grateful if you can spare a few minutes to leave us a review.
Please review on the retailer website where you placed your order.

Need help?

Our friendly customer care team work Monday to Friday.
Message us at:

care@cooksprofessional.co.uk



Follow us on Instagram

**Electric Salt and Pepper Mill
Instruction Manual**

For correct usage, please read these instructions carefully
before use and keep in a safe place for future reference.