




Salt & Pepper Mill Instruction Manual

Product Code: K1001 • K1002 • K1003 • K1004 • K1005 • K1006 • K1007

After Sales Support
care@cooksprofessional.co.uk

For correct usage, please read these instructions carefully
before use and keep in a safe place for future reference.

REGISTER NOW FOR EXTENDED 2-YEAR WARRANTY

When you buy direct from the Cooks Professional website your free 2-year warranty is automatically applied upon purchase (no further action required).

If you purchased your product through a different retailer website you can register your product for an extended 2-year warranty by visiting www.cooksprofessional.co.uk/extended-warranty or scan the QR code.



RECHARGEABLE SALT AND PEPPER MILL

For correct usage, please read these instructions carefully before use and keep in a safe place for future reference.

After Sales Support: care@cooksprofessional.co.uk

REGISTER NOW FOR EXTENDED 2-YEAR WARRANTY

When you buy direct from the Cooks Professional website your free 2-year warranty is automatically applied upon purchase (no further action required). If you purchased your product through a different retailer website you can register your product for an extended 2-year warranty by visiting www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty or scan the QR code.

GUARANTEE

Please do not return this product without first emailing our Customer Services at: care@cooksprofessional.co.uk

Thank you for purchasing this product, which has been made to demanding high quality standards and is guaranteed for domestic use against manufacturing faults for a period of 12 months from the date of purchase.

This guarantee does not affect your statutory rights. If your product fails due to a defect in material or workmanship during this period, please return it to the place of purchase. Normal wear and tear is not covered under the guarantee. Any guarantee is invalid if the product has been misused or subject to neglect or an attempted repair other than by our own service centre. Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specification without prior notice.

EXTENDED 2 YEAR WARRANTY

WHEN YOU BUY DIRECT FROM THE COOKS PROFESSIONAL WEBSITE YOUR FREE 2 YEAR WARRANTY IS AUTOMATICALLY APPLIED UPON PURCHASE.

If you purchased your product through a different retailer you can register your product for an extended 2-year warranty by visiting our website www.cooksprofessional.co.uk/extended-warranty. The product must be registered, along with your contact information within 14 days of purchase. For full terms and conditions please visit our website.

After Sales Customer Service: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Please retain for future reference. Colours and contents may vary. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

GENERAL INFORMATION AND SAFETY WARNINGS

- Not a toy. Keep out of reach of children under 8 and pets.
- Children aged 8 and above should only use this product under adult supervision.
- For domestic use only. Not suitable for commercial use.
- Always keep clean and avoid contact with water.
- Only suitable for sea salt and whole peppercorns.
- If the mill becomes jammed, switch off and gently shake to dislodge the obstruction.
- Charge using the supplied USB Type-C cable only. Do not leave unattended while charging.
- Do not expose to excessive heat, direct sunlight, or temperatures above 40°C.
- Do not attempt to disassemble or repair this product. No user-serviceable parts inside.
- If the product is dropped, damaged, or the casing is cracked, discontinue use.
- Contains a built-in lithium-ion battery. Do not dispose of with household waste — please recycle at your local facility. Check with your local authority for advice.

CHARGING THE MILL

1. Connect the supplied USB-C cable to the charging port on the base of the mill.
2. Plug the other end into a suitable USB power source.
3. The red light will flash during charging. Once fully charged, the green light will illuminate.
4. Fully recharge time: approximately 1 hour. Grinding time: approximately 30 minutes per charge.

FILLING THE MILL

1. Remove the top stainless steel cover by turning clockwise, then pulling it upwards.
2. Fill with peppercorns or coarse sea salt.
3. Reattach and turn the top stainless steel cover anti-clockwise to lock into position.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Simply press the button on the side of the mill to operate.
- To adjust the coarseness of the salt or pepper, twist the bottom nut. The smallest dot represents the finest grind; the biggest dot represents the coarsest grind.

INDICATOR LIGHTS

- Green light: illuminates when in use.
- Red light flashing: battery is low - please charge the mill. Red light will continue to flash during charging
- Green light: mill is fully charged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Charging mode:	USB Type-C
Battery:	Built-in 3.7V 350mAh Lithium battery
Power:	6.5W
Full recharge time:	1 hour
Grinding time:	Approx. 30 minutes per charge

CLEANING AND MAINTENANCE

- Wipe with a soft cloth. Do not expose the mill to water.

DEUTSCH

WIEDERAUFLADBARES SALZ- UND PFEFFERMÜHLEN-SET Artikel-Nr.: EB891

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. **Kundendienst nach dem Kauf:** care@cooksprofessional.co.uk

JETZT REGISTRIEREN FÜR 2 JAHRE GARANTIE

Wenn Sie direkt über die Website von Cooks Professional kaufen, wird Ihre kostenlose 2-Jahres-Garantie automatisch beim Kauf aktiviert (keine weitere Aktion erforderlich). Wenn Sie das Produkt über einen anderen Einzelhändler erworben haben, können Sie es für eine erweiterte 2-Jahres-Garantie registrieren unter: www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty oder scannen Sie den QR-Code.

GARANTIE

Bitte senden Sie dieses Produkt nicht zurück, ohne vorher unseren Kundendienst per E-Mail zu kontaktieren:

care@cooksprofessional.co.uk

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts, das nach hohen Qualitätsstandards gefertigt wurde und für den Haushaltsgebrauch gegen Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum garantiert ist.

Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Wenn Ihr Produkt in diesem Zeitraum aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfällt, bringen Sie es bitte zum Kaufort zurück. Normaler Verschleiß ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt missbraucht, vernachlässigt oder von einer anderen als unserer eigenen Servicestelle repariert wurde. Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen behalten wir uns das Recht vor, die Produktspezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

ERWEITERTE 2-JAHRES-GARANTIE

WENN SIE DIREKT ÜBER DIE WEBSITE VON COOKS PROFESSIONAL KAUFEN, WIRD IHRE KOSTENLOSE 2-JAHRES-GARANTIE AUTOMATISCH BEIM KAUF AKTIVIERT.

Wenn Sie Ihr Produkt über einen anderen Einzelhändler erworben haben, können Sie es für eine erweiterte 2-Jahres-Garantie registrieren unter: www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty. Das Produkt muss zusammen mit Ihren Kontaktdaten innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf registriert werden. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

Kundendienst nach dem Kauf: E-Mail: care@cooksprofessional.co.uk

Bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren. Farben und Inhalt können variieren. Elektrische Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Händler für Recyclinghinweise.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Kein Spielzeug. Von Kindern unter 8 Jahren und Haustieren fernhalten.
- Kinder ab 8 Jahren dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Nur für den Haushaltsgebrauch. Nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.
- Stets sauber halten und Wasserkontakt vermeiden.
- Nur für Meersalz und ganze Pfefferkörner geeignet.
- Wenn die Mühle blockiert, schalten Sie sie aus und schütteln Sie sie sanft, um die Blockierung zu lösen.
- Nur mit dem mitgelieferten USB-Typ-C-Kabel aufladen. Nicht unbeaufsichtigt während des Ladens lassen.
- Nicht übermäßiger Hitze, direktem Sonnenlicht oder Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen oder zu reparieren. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Wenn das Produkt heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder das Gehäuse gerissen ist, Verwendung einstellen.
- Enthält einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen – bitte in Ihrer lokalen Recyclinganlage recyceln. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung für Hinweise.

AUFLADEN DER MÜHLE

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den Ladeanschluss an der Unterseite der Mühle an.
2. Stecken Sie das andere Ende in eine geeignete USB-Stromquelle.
3. Die rote Leuchte blinkt während des Ladens. Sobald die Mühle vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Leuchte.
4. Vollständige Ladezeit: ca. 1 Stunde. Mahlzeit: ca. 30 Minuten pro Ladung.

BEFÜLLEN DER MÜHLE

1. Entfernen Sie die obere Edelstahlabdeckung, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen und dann nach oben ziehen.
2. Mit Pfefferkörnern oder grobem Meersalz füllen.
3. Bringen Sie die obere Edelstahlabdeckung wieder an und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Drücken Sie einfach den Knopf an der Seite der Mühle, um sie zu betreiben.
- Um die Körnung von Salz oder Pfeffer einzustellen, drehen Sie die untere Mutter. Der kleinste Punkt steht für die feinste Mahlung; der größte Punkt steht für die gröbste Mahlung.

KONTROLLLEUCHTEN

- Grüne Leuchte: leuchtet während des Betriebs.
- Rote Leuchte blinkt: Akku ist schwach – bitte laden Sie die Mühle auf. Die rote Leuchte blinkt weiterhin während des Ladens.
- Grüne Leuchte: Mühle ist vollständig aufgeladen.

TECHNISCHE DATEN

Lademodus:	USB Typ-C
Akku:	Eingebauter 3,7-V-350-mAh-Lithium-Akku
Leistung:	6,5 W
Vollständige Ladezeit:	1 Stunde
Mahlzeit:	ca. 30 Minuten pro Ladung

REINIGUNG UND PFLEGE

- Mit einem weichen Tuch abwischen. Die Mühle nicht mit Wasser in Berührung bringen.

FRANÇAIS

MOULIN À SEL ET À POIVRE RECHARGEABLE

Référence : EB891

Pour une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et les conserver en lieu sûr pour référence future. **Service après-vente: care@cooksprofessional.co.uk**

ENREGISTREZ – VOUS DÈS MAINTENANT POUR UNE GARANTIE PROLONGÉE DE 2 ANS

Lorsque vous achetez directement sur le site de Cooks Professional, votre garantie gratuite de 2 ans est automatiquement appliquée à l'achat (aucune autre action requise). Si vous avez acheté votre produit via un autre site de détaillant, vous pouvez l'enregistrer pour une garantie prolongée de 2 ans en visitant www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty ou en scannant le code QR.

GARANTIE

Veillez ne pas retourner ce produit sans avoir d'abord envoyé un e-mail à notre service client : care@cooksprofessional.co.uk

Merci d'avoir acheté ce produit, fabriqué selon des normes de qualité élevées et garanti pour un usage domestique contre les défauts de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux. Si votre produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant cette période, veuillez le retourner au point de vente. L'usure normale n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie est invalide si le produit a été mal utilisé, négligé ou réparé autrement que par notre propre centre de service. En raison de l'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

GARANTIE PROLONGÉE DE 2 ANS

LORSQUE VOUS ACHETEZ DIRECTEMENT SUR LE SITE DE COOKS PROFESSIONAL, VOTRE GARANTIE GRATUITE DE 2 ANS EST AUTOMATIQUEMENT APPLIQUÉE À L'ACHAT.

Si vous avez acheté votre produit via un autre détaillant, vous pouvez l'enregistrer pour une garantie prolongée de 2 ans sur notre site : www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty. Le produit doit être enregistré avec vos coordonnées dans les 14 jours suivant l'achat. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter notre site.

Service client après-vente : E-mail : care@cooksprofessional.co.uk

Conserver pour référence future. Les couleurs et contenus peuvent varier. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où des installations existent. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants de moins de 8 ans et des animaux de compagnie.
- Les enfants de 8 ans et plus ne doivent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Usage domestique uniquement. Ne convient pas à un usage commercial.
- Toujours garder propre et éviter tout contact avec l'eau.
- Convient uniquement au sel marin et aux grains de poivre entiers.
- Si le moulin se bloque, éteignez-le et secouez-le doucement pour dégager l'obstruction.
- Charger uniquement avec le câble USB Type-C fourni. Ne pas laisser sans surveillance pendant la charge.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à des températures supérieures à 40 °C.
- Ne pas tenter de démonter ou de réparer ce produit. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
- Si le produit est tombé, endommagé ou si le boîtier est fissuré, cesser l'utilisation.
- Contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas jeter avec les ordures ménagères — veuillez recycler dans votre déchetterie locale. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale.

CHARGEMENT DU MOULIN

1. Connectez le câble USB-C fourni au port de charge situé à la base du moulin.
2. Branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB appropriée.
3. Le voyant rouge clignote pendant la charge. Une fois complètement chargé, le voyant vert s'allume.
4. Temps de charge complet : environ 1 heure. Temps de broyage : environ 30 minutes par charge.

REMPLISSAGE DU MOULIN

1. Retirez le couvercle supérieur en acier inoxydable en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis en le tirant vers le haut.
2. Remplir de grains de poivre ou de sel marin grossier.
3. Remettez le couvercle supérieur en acier inoxydable en place et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

MODÈ D'EMPLOI

- Appuyez simplement sur le bouton situé sur le côté du moulin pour le faire fonctionner.
- Pour régler la grosseur du sel ou du poivre, tournez l'écrou inférieur. Le plus petit point représente le broyage le plus fin ; le plus grand point représente le broyage le plus grossier.

VOYANTS LUMINEUX

- Voyant vert : s'allume pendant le fonctionnement.
- Voyant rouge clignotant : batterie faible — veuillez charger le moulin. Le voyant rouge continue de clignoter pendant la charge.
- Voyant vert : moulin complètement chargé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de charge :	USB Type-C
Batterie :	Batterie lithium intégrée 3,7 V 350 mAh
Puissance :	6,5 W
Temps de charge complet :	1 heure
Temps de broyage :	environ 30 minutes par charge

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon doux. Ne pas exposer le moulin à l'eau.

ESPAÑOL

MOLINILLO DE SAL Y PIMIENTA RECARGABLE

N.º de artículo: EB891

Para un uso correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. **Servicio postventa:** care@cooksprofessional.co.uk

REGÍSTRESE AHORA PARA OBTENER UNA GARANTÍA AMPLIADA DE 2 AÑOS

Cuando compra directamente en el sitio web de Cooks Professional, su garantía gratuita de 2 años se aplica automáticamente en el momento de la compra (no se requiere ninguna otra acción). Si compró su producto a través de otro sitio web de minorista, puede registrarlo para obtener una garantía ampliada de 2 años visitando www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty o escaneando el código QR.

GARANTÍA

No devuelva este producto sin antes enviar un correo electrónico a nuestro servicio de atención al cliente: care@cooksprofessional.co.uk

Gracias por adquirir este producto, fabricado según estrictas normas de calidad y garantizado para uso doméstico contra defectos de fabricación durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no afecta a sus derechos legales. Si su producto falla debido a un defecto de material o fabricación durante este período, devuélvalo al lugar de compra. El desgaste normal no está cubierto por la garantía. La garantía quedará anulada si el producto ha sido mal utilizado, descuidado o reparado por alguien distinto a nuestro propio servicio técnico. Debido a la mejora continua del producto, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA AMPLIADA DE 2 AÑOS

CUANDO COMPRA DIRECTAMENTE EN EL SITIO WEB DE COOKS PROFESSIONAL, SU GARANTÍA GRATUITA DE 2 AÑOS SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE EN EL MOMENTO DE LA COMPRA.

Si compró su producto a través de otro minorista, puede registrarlo para obtener una garantía ampliada de 2 años visitando nuestro sitio web: www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty. El producto debe registrarse junto con sus datos de contacto en un plazo de 14 días a partir de la compra. Para consultar los términos y condiciones completos, visite nuestro sitio web.

Servicio de atención al cliente postventa: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Conserve para futuras consultas. Los colores y el contenido pueden variar. Los productos eléctricos usados no deben desecharse con los residuos domésticos. Recíclelos donde existan instalaciones para ello. Consulte con su ayuntamiento o minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

INFORMACIÓN GENERAL Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños menores de 8 años y de las mascotas.
- Los niños de 8 años en adelante solo deben usar este producto bajo supervisión de un adulto.
- Solo para uso doméstico. No apto para uso comercial.
- Mantenga siempre limpio y evite el contacto con el agua.
- Solo apto para sal marina y granos de pimienta enteros.
- Si el molinillo se atasca, apáguelo y agítelo suavemente para desatascar la obstrucción.
- Cargue únicamente con el cable USB Tipo-C suministrado. No lo deje sin vigilancia mientras se carga.
- No exponga a calor excesivo, luz solar directa o temperaturas superiores a 40 °C.
- No intente desmontar ni reparar este producto. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- Si el producto se cae, se daña o la carcasa se agrieta, deje de usarlo.
- Contiene una batería de iones de litio integrada. No deseche con los residuos domésticos: recíclelo en su instalación local. Consulte con su autoridad local para obtener asesoramiento.

CARGA DEL MOLINILLO

1. Conecte el cable USB-C suministrado al puerto de carga en la base del molinillo.
2. Enchufe el otro extremo a una fuente de alimentación USB adecuada.
3. La luz roja parpadeará durante la carga. Una vez completamente cargado, se iluminará la luz verde.
4. Tiempo de carga completa: aproximadamente 1 hora. Tiempo de molienda: aproximadamente 30 minutos por carga.

LLENADO DEL MOLINILLO

1. Retire la tapa superior de acero inoxidable girándola en el sentido de las agujas del reloj y luego tirando hacia arriba.
2. Llene con granos de pimienta o sal marina gruesa.
3. Vuelva a colocar la tapa superior de acero inoxidable y gírela en sentido antihorario para bloquearla.

INSTRUCCIONES DE USO

- Simplemente presione el botón lateral del molinillo para ponerlo en marcha.
- Para ajustar la granularidad de la sal o la pimienta, gire la tuerca inferior. El punto más pequeño representa la molienda más fina; el punto más grande representa la molienda más gruesa.

INDICADORES LUMINOSOS

- Luz verde: se ilumina durante el funcionamiento.
- Luz roja parpadearante: la batería está baja — cargue el molinillo. La luz roja continuará parpadearando durante la carga.
- Luz verde: el molinillo está completamente cargado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de carga:	USB Tipo-C
Batería:	Batería de litio integrada de 3,7 V y 350 mAh
Potencia:	6,5 W
Tiempo de carga completa:	1 hora
Tiempo de molienda:	Aprox. 30 minutos por carga

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie con un paño suave. No exponga el molinillo al agua.

ITALIANO

MACINAPEPE E SALE RICARICABILE

Codice articolo: EB891

Per un uso corretto, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Assistenza post-vendita: care@cooksprofessional.co.uk

REGISTRATI ORA PER LA GARANZIA ESTESA DI 2 ANNI

Quando acquisti direttamente dal sito web di Cooks Professional, la garanzia gratuita di 2 anni viene applicata automaticamente all'acquisto (non è necessaria alcuna ulteriore azione). Se hai acquistato il prodotto tramite un altro sito web di vendita al dettaglio, puoi registrarlo per una garanzia estesa di 2 anni visitando www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty o scansionando il codice QR.

GARANZIA

Si prega di non restituire questo prodotto senza aver prima contattato il nostro servizio clienti via e-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Grazie per aver acquistato questo prodotto, realizzato secondo rigorosi standard di qualità e garantito per uso domestico contro i difetti di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Questa garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali. Se il prodotto dovesse guastarsi a causa di un difetto di materiale o di lavorazione durante questo periodo, restituirlo al punto vendita. La normale usura non è coperta dalla garanzia. La garanzia è annullata se il prodotto è stato utilizzato in modo improprio, trascurato o riparato da personale diverso dal nostro centro assistenza. A causa del continuo miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificarne le specifiche senza preavviso.

GARANZIA ESTESA DI 2 ANNI

QUANDO ACQUISTI DIRETTAMENTE DAL SITO WEB DI COOKS PROFESSIONAL, LA TUA GARANZIA GRATUITA DI 2 ANNI VIENE APPLICATA AUTOMATICAMENTE ALL'ACQUISTO.

Se hai acquistato il prodotto tramite un altro rivenditore, puoi registrarlo per una garanzia estesa di 2 anni visitando il nostro sito web: www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty. Il prodotto deve essere registrato con i tuoi dati di contatto entro 14 giorni dall'acquisto. Per i termini e le condizioni completi, visita il nostro sito web.

Assistenza clienti post-vendita: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Conservare per riferimento futuro. I colori e i contenuti possono variare. I prodotti elettrici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture apposite. Contattare l'autorità locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio.

INFORMAZIONI GENERALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni e degli animali domestici.
- I bambini dagli 8 anni in su devono utilizzare questo prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Solo per uso domestico. Non adatto per uso commerciale.
- Mantenere sempre pulito ed evitare il contatto con l'acqua.
- Adatto solo per sale marino e grani di pepe interi.
- Se il macinino si blocca, spegnerlo e agitarlo delicatamente per rimuovere l'ostruzione.
- Ricaricare solo con il cavo USB Tipo-C in dotazione. Non lasciare incustodito durante la ricarica.
- Non esporre a calore eccessivo, luce solare diretta o temperature superiori a 40 °C.
- Non tentare di smontare o riparare questo prodotto. All'interno non vi sono componenti riparabili dall'utente.
- Se il prodotto cade, viene danneggiato o la scocca si incrina, interrompere l'uso.
- Contiene una batteria agli ioni di litio integrata. Non smaltire con i rifiuti domestici — riciclare presso la struttura locale. Contattare le autorità locali per informazioni.

RICARICA DEL MACININO

1. Collegare il cavo USB-C in dotazione alla porta di ricarica nella base del macinino.
2. Collegare l'altro capo a una fonte di alimentazione USB adeguata.
3. La spia rossa lampeggerà durante la ricarica. Una volta completamente carico, si accenderà la spia verde.
4. Tempo di ricarica completa: circa 1 ora. Tempo di macinazione: circa 30 minuti per carica.

RIEMPIMENTO DEL MACININO

1. Rimuovere il coperchio superiore in acciaio inossidabile ruotandolo in senso orario, quindi tirandolo verso l'alto.
2. Riempire con grani di pepe o sale marino grosso.
3. Riposizionare il coperchio superiore in acciaio inossidabile e ruotarlo in senso antiorario per bloccarlo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Premere semplicemente il pulsante sul lato del macinino per azionarlo.
- Per regolare la grana del sale o del pepe, ruotare il dado inferiore. Il punto più piccolo rappresenta la macinatura più fine; il punto più grande rappresenta la macinatura più grossolana.

SPIE LUMINOSE

- Spia verde: si accende durante il funzionamento.
- Spia rossa lampeggiante: batteria scarica — caricare il macinino. La spia rossa continuerà a lampeggiare durante la ricarica.
- Spia verde: macinino completamente carico.

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di ricarica:	USB Tipo-C
Batteria:	Batteria al litio integrata da 3,7 V 350 mAh
Potenza:	6,5 W
Tempo di ricarica completa:	1 ora
Tempo di macinazione:	Circa 30 minuti per carica

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire con un panno morbido. Non esporre il macinino all'acqua.

ČEŠTINA

DOBÍJECÍ MLÝNEK NA SŮL A PEPŘ

Číslo výrobku: EB891

Pro správné použití si před použitím pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Poprodejní podpora: care@cooksprofessional.co.uk

ZAREGISTRUJTE SE NYNÍ PRO PRODLOUŽENOU ZÁRUKU 2 ROKY

Když nakoupíte přímo na webu Cooks Professional, vaše bezplatná 2letá záruka se automaticky aktivuje při nákupu (není třeba žádná další akce). Pokud jste produkt zakoupili prostřednictvím jiného maloobchodního webu, můžete jej zaregistrovat pro prodlouženou 2letou záruku na www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty nebo naskenováním QR kódu.

ZÁRUKA

Prosím, nevracejte tento výrobek, aniž byste nejprve kontaktovali náš zákaznický servis e-mailem: care@cooksprofessional.co.uk

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku, který byl vyroben podle přísných standardů kvality a je zaručen pro domácí použití proti výrobním vadám po dobu 12 měsíců od data zakoupení.

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva. Pokud váš výrobek selže v důsledku vady materiálu nebo zpracování během tohoto období, vraťte jej na místo nákupu. Běžné opotřebení není zárukou kryto. Záruka se nevztahuje na výrobek, který byl nesprávně použit, zanedbán nebo opraven jinou osobou než naším servisním střediskem. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 2 ROKY

KDYŽ NAKUPÍTE PŘÍMO NA WEBU COOKS PROFESSIONAL, VAŠE BEZPLATNÁ 2LETÁ ZÁRUKA SE AUTOMATICKY AKTIVUJE PŘI NÁKUPU.

Pokud jste produkt zakoupili prostřednictvím jiného prodejce, můžete jej zaregistrovat pro prodlouženou 2letou záruku na našem webu: www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty. Produkt musí být zaregistrován spolu s vašimi kontaktními údaji do 14 dnů od zakoupení. Úplné obchodní podmínky naleznete na našem webu.

Poprodejní zákaznický servis: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Uchovejte pro budoucí použití. Barvy a obsah se mohou lišit. Elektrický odpad nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Recyklujte tam, kde jsou k dispozici příslušná zařízení. Informujte se u místního úřadu nebo prodejce ohledně pokynů pro recyklaci.

OBECNÉ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let a domácích zvířat.
- Děti od 8 let smějí tento výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pouze pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití.
- Udržujte vždy v čistotě a zabraňte kontaktu s vodou.
- Vhodné pouze pro mořskou sůl a celá pepřová zrna.
- Pokud se mlýnek zasekne, vypněte ho a jemně s ním zatřeste, abyste uvolnili ucpávku.
- Nabíjejte pouze dodaným kabelem USB Typ-C. Nenechávejte bez dozoru při nabíjení.
- Nevystavujte nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření ani teplotám nad 40 °C.
- Nepokoušejte se výrobek rozebrat ani opravovat. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl opravovat uživatel.
- Pokud výrobek spadne, poškodí se nebo praskne kryt, přestaňte jej používat.
- Obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii. Nevyhazujte do domovního odpadu — recyklujte v místním recyklačním zařízení. Informujte se u místního úřadu.

NABÍJENÍ MLÝNKU

1. Připojte dodaný kabel USB-C k nabíjecímu portu na základně mlýnku.
2. Druhý konec zapojte do vhodného zdroje napájení USB.
3. Během nabíjení bude blikat červená kontrolka. Po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka.
4. Doba úplného nabití: přibližně 1 hodina. Doba mletí: přibližně 30 minut na jedno nabití.

PLNĚNÍ MLÝNKU

1. Sejměte horní nerezový kryt otočením ve směru hodinových ručiček a pak jej vytáhněte nahoru.
2. Naplňte pepřovými zrny nebo hrubou mořskou solí.
3. Našad'te zpět horní nerezový kryt a otočte jej proti směru hodinových ručiček, aby se zajistil.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Stiskněte jednoduše tlačítko na boku mlýnku.
- Pro nastavení hrubosti mletí soli nebo pepře otočte dolní matici. Nejmenší tečka představuje nejjemnější mletí; největší tečka představuje nejhrubší mletí.

KONTROLNÍ SVĚTLA

- Zelená kontrolka: svítí při provozu.
- Blikající červená kontrolka: baterie je slabá — nabíjete mlýnek. Červená kontrolka bude nadále blikat během nabíjení.
- Zelená kontrolka: mlýnek je plně nabitý.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Režim nabíjení:	USB Typ-C
Baterie:	Vestavěná lithiová baterie 3,7 V 350 mAh
Výkon:	6,5 W
Doba úplného nabití:	1 hodina
Doba mletí:	Přibližně 30 minut na jedno nabití

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Otřete měkkým hadříkem. Nevystavujte mlýnek vodě.

POLSKI

ŁADOWALNY MŁYNEK DO SOLI I PIEPRZU

Nr artykułu: EB891

W celu prawidłowego użytkowania prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania. **Obsługa posprzedażna:** care@cooksprofessional.co.uk

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ, ABY UZYSKAĆ PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĘ 2-LETNIA

Gdy kupujesz bezpośrednio w witrynie Cooks Professional, bezpłatna 2-letnia gwarancja jest automatycznie stosowana przy zakupie (nie są wymagane żadne dalsze działania). Jeśli produkt został zakupiony przez inną stronę internetową sprzedawcy, możesz go zarejestrować w celu uzyskania przedłużonej 2-letniej gwarancji, odwiedzając stronę www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty lub skanując kod QR.

GWARANCJA

Prosimy nie zwracać tego produktu bez uprzedniego skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta drogą e-mailową: care@cooksprofessional.co.uk

Dziękujemy za zakup tego produktu, który został wykonany zgodnie z wysokimi standardami jakości i jest objęty gwarancją na użytek domowy przeciwko wadom produkcyjnym przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa ustawowe. Jeśli produkt ulegnie awarii z powodu wady materiałowej lub wykonawczej w tym okresie, należy zwrócić go do miejsca zakupu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją. Gwarancja jest nieważna, jeśli produkt był niewłaściwie używany, zaniedbany lub naprawiany przez kogoś innego niż nasze własne centrum serwisowe. Ze względu na ciągłe ulepszanie produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA 2-LETNIA

KUPIJĄC BEZPOŚREDNIO W WITRYNIE COOKS PROFESSIONAL, BEZPŁATNA 2-LETNIA GWARANCJA JEST AUTOMATYCZNIE STOSOWANA PRZY ZAKUPIE.

Jeśli produkt został zakupiony przez innego sprzedawcę, możesz go zarejestrować w celu uzyskania przedłużonej 2-letniej gwarancji, odwiedzając naszą stronę: www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty. Produkt musi zostać zarejestrowany wraz z danymi kontaktowymi w ciągu 14 dni od zakupu. Pełne warunki i zasady można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Posprzedażna obsługa klienta: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Prosimy zachować do przyszłego użytku. Kolory i zawartość mogą się różnić. Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling tam, gdzie są dostępne odpowiednie urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym urzędem lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.

OGÓLNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat i zwierząt domowych.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze mogą używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Tylko do użytku domowego. Nieodpowiedni do użytku komercyjnego.
- Zawsze utrzymywać w czystości i unikać kontaktu z wodą.
- Odpowiedni wyłącznie do soli morskiej i całych ziaren pieprzu.
- Jeśli młynek się zablokuje, wyłącz go i delikatnie potrząśnij, aby usunąć zablokowanie.
- Ładować wyłącznie dołączonym kablem USB Typ-C. Nie pozostawiać bez nadzoru podczas ładowania.
- Nie narażać na nadmierne ciepło, bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani temperatur powyżej 40°C.
- Nie próbować demontować ani naprawiać tego produktu. Wewnątrz nie ma żadnych części, które może naprawiać użytkownik.
- Jeśli produkt zostanie upuszczony, uszkodzony lub obudowa pęknie, zaprzestać użytkowania.
- Zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi — prosimy o recykling w lokalnym punkcie zbiórki. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby uzyskać porady.

ŁADOWANIE MŁYNKA

1. Podłączyć dostarczony kabel USB-C do portu ładowania w podstawie młynka.
2. Podłączyć drugi koniec do odpowiedniego źródła zasilania USB.
3. Czerwona lampka będzie migać podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu zaświeci się zielona lampka.
4. Czas pełnego naładowania: około 1 godziny. Czas mielenia: około 30 minut na jedno ładowanie.

NAPEŁNIANIE MŁYNKA

1. Zdejmij górną pokrywę ze stali nierdzewnej, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie pociągając ku górze.
2. Napełnij ziarnami pieprzu lub grubą solą morską.
3. Załóż z powrotem górną pokrywę ze stali nierdzewnej i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zablokować.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Wystarczy nacisnąć przycisk z boku młynka, aby go uruchomić.
- Aby wyregulować grubość mielenia soli lub pieprzu, obróć dolną nakrętkę. Najmniejsza kropka oznacza najdrobniejsze mielenie; największa kropka oznacza najgrubsze mielenie.

LAMPKI KONTROLNE

- Zielona lampka: świeci się podczas pracy.
- Migająca czerwona lampka: bateria jest słaba — naładuj młynek. Czerwona lampka będzie nadal migać podczas ładowania.
- Zielona lampka: młynek jest w pełni naładowany.

DANE TECHNICZNE

Tryb ładowania: USB Typ-C
Akumulator: Wbudowany akumulator litowy 3,7 V 350 mAh
Moc: 6,5 W
Czas pełnego naładowania: 1 godzina
Czas mielenia: ok. 30 minut na jedno ładowanie

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wytrzeć miękką ściereczką. Nie narażać młynka na kontakt z wodą.

NEDERLANDS

OPLAADBARE ZOUT- EN PEPERMOLEN

Artikelnummer: EB891

Lees voor correct gebruik deze instructies zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

Klantenservice na verkoop: care@cooksprofessional.co.uk

REGISTREER NU VOOR 2 JAAR VERLENGDE GARANTIE

Wanneer u direct via de website van Cooks Professional koopt, wordt uw gratis 2-jarige garantie automatisch toegepast bij aankoop (geen verdere actie vereist). Als u uw product via een andere retailerwebsite heeft gekocht, kunt u het registreren voor een verlengde garantie van 2 jaar door www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty te bezoeken of de QR-code te scannen.

GARANTIE

Stuur dit product niet terug zonder eerst een e-mail te sturen naar onze klantenservice: care@cooksprofessional.co.uk

Bedankt voor de aankoop van dit product, dat is gemaakt volgens strenge kwaliteitsnormen en gegarandeerd is voor huishoudelijk gebruik tegen fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Als uw product tijdens deze periode uitvalt als gevolg van een materiaal- of fabricagefout, breng het dan terug naar de plaats van aankoop. Normale slijtage valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als het product verkeerd is gebruikt, verwaarloosd of gerepareerd door iemand anders dan ons eigen servicecentrum. Vanwege voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

VERLENGDE GARANTIE VAN 2 JAAR

WANNEER U DIRECT VIA DE WEBSITE VAN COOKS PROFESSIONAL KOOPT, WORDT UW GRATIS 2-JARIGE GARANTIE AUTOMATISCH TOEGEPAST BIJ AANKOOP.

Als u uw product via een andere retailer heeft gekocht, kunt u het registreren voor een verlengde garantie van 2 jaar via onze website: www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty. Het product moet samen met uw contactgegevens binnen 14 dagen na aankoop worden geregistreerd. Voor de volledige algemene voorwaarden, bezoek onze website.

Klantenservice na verkoop: E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Bewaar voor toekomstige referentie. Kleuren en inhoud kunnen variëren. Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijkheden bestaan. Neem contact op met uw lokale autoriteit of retailer voor recyclingadvies.

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Geen speelgoed. Buiten bereik houden van kinderen jonger dan 8 jaar en huisdieren.
- Kinderen van 8 jaar en ouder mogen dit product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Altijd schoon houden en contact met water vermijden.
- Alleen geschikt voor zeezout en hele peperkorrels.
- Als de molen vastloopt, schakel hem dan uit en schud hem voorzichtig om de verstopping te verwijderen.
- Alleen opladen met de meegeleverde USB Type-C kabel. Niet onbeheerd laten tijdens het opladen.
- Niet blootstellen aan overmatige hitte, direct zonlicht of temperaturen boven 40 °C.
- Probeer dit product niet te demonteren of te repareren. Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin.
- Als het product is gevallen, beschadigd is of de behuizing gebarsten is, stop dan met gebruik.
- Bevat een ingebouwde lithium-ionbatterij. Niet weggooien met huishoudelijk afval — recycle bij uw lokale voorziening. Neem contact op met uw lokale autoriteit voor advies.

DE MOLEN OPLADEN

1. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de oplaadpoort aan de onderkant van de molen.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een geschikte USB-stroombron.
3. Het rode lampje knippert tijdens het opladen. Zodra de molen volledig is opgeladen, gaat het groene lampje branden.
4. Volledige oplaadtijd: ongeveer 1 uur. Maaltijd: ongeveer 30 minuten per lading.

DE MOLEN VULLEN

1. Verwijder de bovenste roestvrijstalen afdekking door deze met de klok mee te draaien en vervolgens omhoog te trekken.
2. Vul met peperkorrels of grof zeezout.
3. Bevestig de bovenste roestvrijstalen afdekking opnieuw en draai deze tegen de klok in om hem op zijn plaats te vergrendelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk eenvoudig op de knop aan de zijkant van de molen om hem te bedienen.
- Om de grofheid van het zout of de peper aan te passen, draait u aan de onderste moer. Het kleinste puntje staat voor de fijnste maling; het grootste puntje staat voor de grofste maling.

INDICATIELAMPJES

- Groen lampje: brandt tijdens gebruik.
- Rood knipperend lampje: batterij is bijna leeg — laad de molen op. Het rode lampje blijft knipperen tijdens het opladen.
- Groen lampje: molen is volledig opgeladen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opladmodus:	USB Type-C
Batterij:	Ingebouwde lithiumbatterij 3,7 V 350 mAh
Vermogen:	6,5 W
Volledige oplaadtijd:	1 uur
Maaltijd:	Ca. 30 minuten per lading

REINIGING EN ONDERHOUD

- Afvegen met een zachte doek. Stel de molen niet bloot aan water.

SVENSKA

UPPLADDNINGSBAR SALT- OCH PEPPARKVARN

Artikelnr: EB891

För korrekt användning, läs dessa instruktioner noggrant innan användning och förvara dem på en säker plats för framtida referens.

Efterförsäljningssupport: care@cooksprofessional.co.uk

REGISTRERA DIG NU FÖR 2 ÅRS FÖRLÄNGD GARANTI

När du köper direkt från Cooks Professionals webbplats aktiveras din kostnadsfria 2-årsgaranti automatiskt vid köpet (ingen ytterligare åtgärd krävs). Om du köpte din produkt via en annan återförsäljares webbplats kan du registrera den för en förlängd 2-årsgaranti genom att besöka www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty eller skanna QR-koden.

GARANTI

Vänligen returnera inte denna produkt utan att först e-posta vår kundtjänst på: care@cooksprofessional.co.uk

Tack för att du har köpt denna produkt, som är tillverkad enligt krävande kvalitetsstandarder och garanteras för hushållsbruk mot tillverkningsfel under en period av 12 månader från inköpsdatumet.

Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Om din produkt havererar på grund av ett material- eller tillverkningsfel under denna period, returnera den till inköpsstället. Normalt slitage täcks inte av garantin. Garantin är ogiltig om produkten har missbrukats, försumrats eller reparerats av annan än vårt eget servicecenter. På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra produktspecifikationen utan föregående meddelande.

FÖRLÄNGD 2-ÅRSGARANTI

NÄR DU KÖPER DIREKT FRÅN COOKS PROFESSIONALS WEBBPLATS AKTIVERAS DIN KOSTNADSFRIA 2-ÅRSGARANTI AUTOMATISKT VID KÖPET.

Om du köpte din produkt via en annan återförsäljare kan du registrera den för en förlängd 2-årsgaranti på vår webbplats: www.cooksprofessional.co.uk/extendedwarranty. Produkten måste registreras tillsammans med dina kontaktuppgifter inom 14 dagar efter köpet. För fullständiga villkor, besök vår webbplats.

Efterförsäljningens kundtjänst: E-post: care@cooksprofessional.co.uk

Behåll för framtida referens. Färger och innehåll kan variera. Elektriska produkter som ska kasseras får inte slängas med hushållsavfallet. Återvinn där möjlighet finns. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.

ALLMÄN INFORMATION OCH SÄKERHETSVARNINGAR

- Inte en leksak. Förvaras utom räckhåll för barn under 8 år och husdjur.
- Barn från 8 år och uppåt får endast använda denna produkt under vuxens tillsyn.
- Endast för hushållsbruk. Inte lämplig för kommersiellt bruk.
- Håll alltid ren och undvik kontakt med vatten.
- Endast lämplig för havssalt och hela pepparkorn.
- Om kvarnen fastnar, stäng av den och skaka den försiktigt för att lossa blockeringen.
- Ladda endast med den medföljande USB Typ-C-kabeln. Lämna inte utan tillsyn under laddning.
- Utsätt inte för alltför hög värme, direkt solljus eller temperaturer över 40 °C.
- Försök inte demontera eller reparera denna produkt. Inga delar inuti kan servas av användaren.
- Om produkten tappas, skadas eller höljet spricker, sluta använda den.
- Innehåller ett inbyggt litiumjonbatteri. Kassera inte med hushållsavfall — återvinn på din lokala återvinningsanläggning.

Kontakta din lokala myndighet för råd.

LADDA KVARNEN

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till laddningsporten i botten av kvarnen.
2. Anslut den andra änden till en lämplig USB-strömkälla.
3. Det röda ljuset blinkar under laddning. När kvarnen är fulladdad tänds det gröna ljuset.
4. Full laddningstid: cirka 1 timme. Malningstid: cirka 30 minuter per laddning.

FYLLA KVARNEN

1. Ta bort det övre rostfria stålhöljat genom att vrida det medurs och sedan dra det uppåt.
2. Fyll med pepparkorn eller grovt havssalt.
3. Sätt tillbaka det övre rostfria stålhöljat och vrid det moturs för att låsa det på plats.

BRUKSANVISNING

- Tryck enkelt på knappen på sidan av kvarnen för att starta den.
- För att justera grovheten på saltet eller peppar, vrid på den nedre muttern. Den minsta punkten representerar den finaste malningen; den största punkten representerar den grövre malningen.

INDIKATORLAMPOR

- Grönt ljus: lyser under drift.
- Rött blinkande ljus: batteriet är svagt — ladda kvarnen. Det röda ljuset fortsätter blinka under laddning.
- Grönt ljus: kvarnen är fullt laddad.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Laddningsläge: USB Typ-C
Batteri: Inbyggt litiumbatteri 3,7 V 350 mAh
Effekt: 6,5 W
Full laddningstid: 1 timme
Malningstid: Ca 30 minuter per laddning

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Torka av med en mjuk trasa. Utsätt inte kvarnen för vatten.



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive)

This label indicates that the product should not be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling.

Deutsch

Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE-Richtlinie) Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Es sollte bei einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden, um eine Verwertung und Wiederverwertung zu ermöglichen.

Français

Déchets d'équipements électriques et électroniques (Directive DEEE) Cette étiquette indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un établissement approprié pour permettre sa récupération et son recyclage.

Italiano

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RAEE) Questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere depositato presso una struttura idonea per consentirne il recupero e il riciclaggio.

Español

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE) Esta etiqueta indica que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Debe depositarse en una instalación adecuada para permitir su recuperación y reciclaje.

Čeština

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (Směrnice OEEZ) Tento štítek označuje, že výrobek nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě, aby bylo umožněno jeho využití a recyklace.

Polski

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Dyrektywa ZSEE) Niniejsza etykieta wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki, aby umożliwić jego odzysk i recykling.

Nederlands

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) Dit label geeft aan dat het product niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het dient te worden afgegeven bij een daarvoor geschikte inzamelpunt om terugwinning en recycling mogelijk te maken.

Svenska

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet) Denna etikett anger att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall. Den ska lämnas in på en lämplig anläggning för att möjliggöra återvinning och återanvändning.

EU Responsible Person
(EU regulatory contact only)
eucomply OÜ
Pärnu mnt 139b-14
11317 Tallinn, Estonia

hello@eucompliancepartner.com
+33 757690241

Share your purchase with us on social media and tag
@cooksprofessional to be featured!



We'd like to know what you think!

We'd be very grateful if you can spare a few minutes to leave us a review.
Please review on the retailer website where you placed your order.

Need help?

Our friendly customer care team work Monday to Friday.
Message us at:

care@cooksprofessional.co.uk



Follow us on Instagram

Rechargeable Salt & Pepper Mill
Instruction Manual

For correct usage, please read these instructions carefully
before use and keep in a safe place for future reference.