



ENGLISH

Thank you for choosing our Non-Stick Baking Sheets. Please read this manual carefully before use to ensure the best performance and longevity of your product.

Features:

- Heat-resistant up to 400°C (752°F)
- Made from PTFE-coated fiberglass cloth for superior non-stick performance
- Reusable and easy to clean
- Suitable for use in pizza ovens, conventional ovens, and grills
- Can be cut to size if needed
- Resistant to food and grease absorption

Usage Instructions:

- Preheat your pizza oven.
- Roll or stretch out your pizza dough directly on the pizza baking sheet and add toppings or place a pre-made pizza onto it.
- Using the side handles, lift the sheet onto the pizza oven stone, or slide it into the oven using a pizza peel.
- Bake as directed. If using an electric pizza oven, ensure the sheet does not come into direct contact with heating elements.
- When finished, carefully remove the cooked pizza on the baking sheet. Transfer pizza to a cutting board to slice (do not slice on the pizza sheet).

Cleaning & Maintenance:

- Allow the baking sheet to cool completely before cleaning.
- Wash with warm, soapy water and a soft sponge; avoid abrasive scrubbers.
- Dry thoroughly before storing.
- Dishwasher safe, but handwashing is recommended for longevity.
- Do not fold or crease the sheet.

Safety Precautions:

- Do not exceed the maximum temperature limit of 400°C (752°F).
- Avoid direct contact with open flames.
- Do not cut directly on the sheet.
- Keep out of reach of children when in use.
- If the PTFE coating becomes damaged, discontinue use.

Storage:

- Store flat or rolled up in a dry, cool place

SWEDISH

Bruksanvisning:

- Fövärm ugnen.
- Placera pizzen på bakplåten och sätt in den i ugnen.
- Grädda enligt anvisningarna och undvik kontakt med värmeelement.
- Ta ut och flytta pizzen till en skärbräda för att skära.

Rengöring & Underhåll:

- Låt plåten svalna innan rengöring.
- Tvätta med varmt tvålsvatten; undvik slipande rengöringsmedel.
- Torka helt innan förvaring.
- Tål diskmaskin, men handtvätt rekommenderas.
- Vik eller skrynkla inte.

Säkerhetsföreskrifter:

- Max temperatur: 400°C.
 - Håll borta från öppen eld.
 - Skär inte på plåten.
 - Håll utom räckhåll för barn.
 - Sluta använda om beläggningen är skadad.
-

FRENCH

Instructions d'utilisation :

- Préchauffez le four.
- Placez la pizza sur la plaque de cuisson et mettez-la au four.
- Faites cuire selon les instructions, en évitant le contact avec les éléments chauffants.
- Retirez et transférez la pizza sur une planche à découper pour la trancher.

Nettoyage & Entretien :

- Laissez la plaque refroidir avant de la nettoyer.
- Lavez à l'eau chaude savonneuse ; évitez les tampons abrasifs.
- Séchez complètement avant de ranger.
- Compatible lave-vaisselle, mais le lavage à la main est recommandé.
- Ne pliez pas et ne froissez pas.

Précautions de sécurité :

- Température maximale : 400°C.
 - Tenir à l'écart des flammes nues.
 - Ne pas couper sur la plaque.
 - Garder hors de portée des enfants.
 - Cessez l'utilisation si le revêtement est endommagé.
-

POLISH

Instrukcja użytkowania:

- Rozgrzej piekarnik.
- Umieść pizzę na blasze i włóż do piekarnika.
- Piecz zgodnie z instrukcjami, unikając kontaktu z elementami grzewczymi.
- Wyjmij i przenieś pizzę na deskę do krojenia, aby pokroić.

Czyszczenie i konserwacja:

- Pozwól blasze ostygnąć przed czyszczeniem.
- Myj w ciepłej wodzie z mydłem; unikaj ściernych gąbek.
- Dokładnie wysusz przed przechowywaniem.
- Można myć w zmywarce, ale zaleca się mycie ręczne.
- Nie zginiataj ani nie zginaj.

Środki ostrożności:

- Maksymalna temperatura: 400°C.
 - Trzymaj z dala od otwartego ognia.
 - Nie kroj na blasze.
 - Trzymać z dala od dzieci.
 - Przerwij używanie, jeśli powłoka jest uszkodzona.
-

ITALIAN

Istruzioni per l'uso:

- Preriscaldare il forno.
- Mettere la pizza sulla teglia e infornare.
- Cuocere come indicato, evitando il contatto con gli elementi riscaldanti.
- Rimuovere e trasferire la pizza su un tagliere per affettarla.

Pulizia e manutenzione:

- Lasciare raffreddare la teglia prima di pulirla.
- Lavare con acqua calda e sapone; evitare spugne abrasive.
- Asciugare completamente prima di riporre.
- Lavabile in lavastoviglie, ma si consiglia il lavaggio a mano.
- Non piegare o accartocciare.

Precauzioni di sicurezza:

- Temperatura massima: 400°C.
- Tenere lontano da fiamme libere.
- Non tagliare sulla teglia.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Smettere di usare se il rivestimento è danneggiato.

GERMAN

Gebrauchsanweisung:

- Heizen Sie den Ofen vor.
- Legen Sie die Pizza auf das Backblech und stellen Sie es in den Ofen.
- Backen Sie wie angegeben, vermeiden Sie den Kontakt mit den Heizelementen.
- Nehmen Sie die Pizza heraus und legen Sie sie auf ein Schneidebrett zum Schneiden.

Reinigung & Pflege:

- Lassen Sie das Blech vor der Reinigung abkühlen.
- Mit warmem Seifenwasser waschen; scheuernde Schwämme vermeiden.
- Vor der Aufbewahrung vollständig trocknen.
- Spülmaschinengeeignet, aber Handwäsche wird empfohlen.
- Nicht falten oder knicken.

Sicherheitshinweise:

- Max. Temperatur: 400°C.
 - Von offenem Feuer fernhalten.
 - Nicht auf dem Blech schneiden.
 - Von Kindern fernhalten.
 - Bei beschädigter Beschichtung die Nutzung einstellen.
-

DUTCH

Gebruiksaanwijzing:

- Verwarm de oven voor.
- Leg de pizza op het bakblik en plaats het in de oven.
- Bak zoals aangegeven, vermijd contact met de verwarmingselementen.
- Haal eruit en leg de pizza op een snijplank om te snijden.

Reiniging & Onderhoud:

- Laat het bakblik afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Was met warm zeepsop; vermijd schurende schuursponsjes.
- Droog volledig voordat u het opbergt.
- Vaatwasmachinebestendig, maar handwas wordt aanbevolen.
- Niet vouwen of kreuken.

Veiligheidsvoorschriften:

- Max. temperatuur: 400°C.
 - Houd uit de buurt van open vuur.
 - Snijd niet op het bakblik.
 - Buiten bereik van kinderen houden.
 - Stop met gebruiken als de coating beschadigd is.
-

SPANISH

Instrucciones de uso:

- Precaliente el horno.
- Coloque la pizza en la bandeja y póngala en el horno.
- Hornee según las indicaciones, evitando el contacto con los elementos calefactores.
- Retire y transfiera la pizza a una tabla para cortarla.

Limpieza y mantenimiento:

- Deje que la bandeja se enfríe antes de limpiarla.
- Lave con agua caliente y jabón; evite estropajos abrasivos.
- Seque completamente antes de guardar.
- Apta para lavavajillas, pero se recomienda lavar a mano.
- No doblar ni arrugar.

Precauciones de seguridad:

- Temperatura máxima: 400°C.
 - Mantener alejado de llamas abiertas.
 - No cortar sobre la bandeja.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Deje de usar si el recubrimiento está dañado.
-

EU Responsible Person
(EU regulatory contact for authorities only)
eucomply OÜ
Pärnu mnt 139b-14
11317 Tallinn, Estonia
hello@eucompliancepartner.com
+33 757690241

GUARANTEE

Please do not return this product without first emailing our Customer Services at:

care@cooksprofessional.co.uk

Thank you for purchasing this product, which has been made to demanding high quality standards and is guaranteed for domestic use against manufacturing faults for a period of 12 months from the date of purchase.

This guarantee does not affect your statutory rights. If your product fails due to a defect in material or workmanship during this period, please return it to the place of purchase. Normal wear and tear is not covered under the guarantee. Any guarantee is invalid if the product has been misused or subject to neglect or an attempted repair other than by our own service centre. Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specification without prior notice.

Share your purchase with us on social media and tag [@cooksprofessional](#) to be featured!



We'd like to know what you think!

We'd be very grateful if you can spare a few minutes to leave us a review. Please review on the retailer website where you placed your order.

Need help?

Our friendly customer care team work Monday to Friday.
Message us at:

care@cooksprofessional.co.uk



Follow us on Instagram